

Omschakelen van audio mengpaneel hoofdbar naar audio DJ

1. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen linksonder in het rack in de hoofdbar.
2. Verwissel de aansluitingen:
 - a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar links”) en de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”) los van elkaar.
 - b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ links”) in de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”).
3. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen rechtsonder in het rack in de hoofdbar.
4. Doe hetzelfde:
 - a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar rechts”) en de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”) los van elkaar.
 - b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ rechts”) in de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”).

Let op:
alleen het geluid
binnen wordt
omgeschakeld,
het terras blijft
altijd de muziek
van het
hoofdbar-
mengpaneel
horen.

Omschakelen van audio DJ naar mengpaneel hoofdbar

1. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen linksonder in het rack in de hoofdbar.
2. Verwissel de aansluitingen:
 - a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ links”) en de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”) los van elkaar.
 - b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar links”) in de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”).
3. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen rechtsonder in het rack in de hoofdbar.
4. Doe hetzelfde:
 - a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ rechts”) en de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”) los van elkaar.
 - b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar rechts”) in de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”).

Controleren audioaansluiting

1. ingang hoofdbar zit aan uitgang hoofdbar → geluid is alleen te bedienen vanuit de hoofdbar.
2. ingang DJ zit aan uitgang hoofdbar → geluid is alleen te bedienen vanuit de DJ.

